# Ficha técnica

AUSTROMEX®

Clave
365

## 1. Descripción del producto:

Copa abrasiva

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (in):** | 5 " x 2 " x 5/8 "-11H |
| **Dimensiones (mm):** | 125 x 50 x 15.9 -11H |
| **Abrasivo:** | Carburo de silicio |
| **Especificación:** | 1C120N4B221J |
| **Máx. rpm:** | 7,500 |
| **Línea:** | Clásica |
| **Vel. Máxima:** | 50 m/s |
















## 1. Aplicación

- Para dejar un acabado fino en mármol, granito, terrazo, concreto, ladrillo, fundición de aluminio, bronce, etc.
- Larga duración y rápida remoción de material.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en esmeriladora angular.
- Monte la copa y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice una copa que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la copa con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una copa sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

- Guarde las copas sobre una superficie plana y no las golpee, ni las deje caer.

- Las copas no deben ser expuestas a:

(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 8 unidades.